

	Baumit NivoFix Клейова суміш Бауміт НівоФікс		 baumit.com
Матеріал:	Модифікована, морозостійка, мінеральна клейова суміш для приклеювання фасадних теплоізоляційних плит. Зручна у використанні, екологічно безпечна. Відповідає групі Ц.1.3K5 згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.7-126:2011.		
Застосування:	Призначена для приклеювання фасадних теплоізоляційних плит з мінеральної вати і пінополістиролу. Не застосовується для шпаклювання або улаштування гідрозахисного армуючого шару. Застосовується зовні і всередині будівель.		
Основа:	Основа має бути сухою, не промерзлою, міцною, здатною нести навантаження, очищеною від пилу, бруду, масел, жирів, мастил, залишків старої фарби та відповідати вимогам СНіП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001. Неміцні ділянки поверхні видалити. Відколи, раковини, тріщини відновити з використанням вирівнюючої ремонтної суміші Baumacol Preciso. Основи, пошкоджені мікроорганізмами, очистити механічним способом та обробити антимікробною сумішшю Baumit SanierLösung.		
Спосіб застосування:	Замішування: 25 кг сухої суміші NivoFix засипати в ємність з 5,3-5,5 літрами чистої води, перемішати за допомогою будівельного міксера до утворення однорідної без грудок маси. Витримати 5 хв. та повторно перемішати. У приготований клейовий розчин не додавати воду та інші матеріали. Завжди замішувати весь вміст мішка. Для приклеювання фасадних теплоізоляційних плит: Нерівності понад 10 мм слід попередньо вирівняти обштукатурюванням поверхні (наприклад, штукатурною сумішшю Baumit MPA-35). У разі якщо поверхня стіни має нерівності до 10 мм, клейова суміш наноситься на фасадну теплоізоляційну плиту з пінополістиролу по периметру суцільною безперервною смугою шириною близько 50 мм і додатково у вигляді окремих клейових крапок (не менше трьох) посередині плити. Площа приклеювання повинна складати не менше 40% від площі плити. Якщо поверхня стіни не має відхилень, то клейовий розчин наносити суцільним способом по всій поверхні теплоізоляційної плити за допомогою зубчастого шпателя з розміром зубців 10x10 мм (для плит з мінеральної вати - лише суцільний спосіб нанесення). Перед нанесенням клейового розчину на плиту з мінеральної вати обов'язково провести його втирання у волокна плити. Не заповнювати шви фасадних теплоізоляційних плит клейовим розчином. Закріплення плит дюбелями виконати через 24 години.		
Вказівки з безпеки:	При виконанні всіх вищезазначених робіт дотримуйтесь вимог «Технологічних карт Baumit», ДСТУ Б В.2.6-36:2008, а також загальнобудівельних правил безпеки.		
Загальні вказівки:	Не працювати при температурі нижче + 5°C і вище + 30°C, у разі впливу на поверхню прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягу. Вживати заходів для усунення впливу вказаних чинників.		
Технічні дані:	Технічні характеристики викладені при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватися.		
	Зернистість, не більше: Коефіцієнт теплопровідності: Витрати води, приблизно: Міцність зчеплення з основою, не менше Термін придатності розчинової суміші, не менше: Витрата матеріалу на підготовлені поверхні: для приклеювання плит утеплювачів, приблизно:	0,63 мм 0,8 Вт/(м·К) 5,3-5,5 літрів/25 кг сухої суміші: 0,6 МПа 120 хв. 4-5 кг/ м ²	
Зберігання:	У сухому місці на дерев'яних піддонах, у заводській упаковці - 12 місяців.		

Усні і письмові рекомендації щодо практичного застосування матеріалів, які ми надаємо на підставі власного досвіду та у відповідності з сучасним рівнем науки і техніки з метою підтримки покупців (споживачів), ні до чого нас не зобов'язують. Ці рекомендації не є підставою для будь-яких договірних правових відносин або додаткових зобов'язань за договором купівлі-продажу. Наші рекомендації не звільняють покупця від самостійної перевірки придатності наших матеріалів для використання за призначенням.